

PMS-05

CD / USB / karta SD / AM FM Radio / AuxIn

PL

Instrukcja obsługi



wer. 04.2020

Spis treści

1. Bezpieczeństwo	3
2. Wygląd zewnętrzny	8
3. Akcesoria na wyposażeniu	8
4. Instalacja	8
5. Funkcje	9
6. PMS-05 – opis przycisków na front panelu	10
7. Pilot zdalnego sterowania	13

1. Bezpieczeństwo



Niebezpieczeństwo!

Duże zagrożenie: ten symbol oznacza sytuację bezpośredniego zagrożenia, np. wysokie napięcie wewnątrz obudowy produktu. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić porażeniem prądem elektrycznym, poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.



Ostrzeżenie!

Średnie zagrożenie: oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.



Przeostroga!

Małe zagrożenie: oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną. Doprowadzenie do takiej sytuacji może grozić uszkodzami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- 1 **Przeczytaj poniższe instrukcje.** Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub systemu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- 2 **Zachowaj poniższe instrukcje.** Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcje obsługi należy zachować na przyszłość.
- 3 **Przeostrzegaj wszystkich ostrzeżeń.** Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i zamieszczonych w instrukcji obsługi.
- 4 **Przeostrzegaj wszystkich instrukcji.** Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania/obsługi.
- 5 **Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.** Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody lub w wilgotnym środowisku – na przykład blisko wanny, umywalki, zlewozmywaka kuchennego, zlewu do prania bądź w wilgotnej piwnicy, blisko basenu, w niezabezpieczonej instalacji na zewnątrz budynku lub w jakimkolwiek miejscu, które jest sklasyfikowane jako wilgotne.
- 6 **Do czyszczenia używaj tylko suchej ściereczki.** Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego. Nie używaj środków czyszczących w płynie lub w aerozolu.

- 7 **Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami producenta.** Wszelkie otwory, które mogą znajdować się w obudowie, mają zapewnić wentylację, a tym samym niezawodne działanie urządzenia i ochronę przed przegrzaniem. Otworów tych nie wolno blokować lub zakrywać. Urządzenie wolno montować w zabudowie wyłącznie po zapewnieniu prawidłowej wentylacji i zastosowaniu się do instrukcji producenta w tym względzie.
- 8 **Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, nawiewy ciepłego powietrza, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło, lub w miejscach, w których urządzenie jest narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.**
- 9 **Nie stawiaj na urządzeniu źródeł ognia, takich jak zapalone świece.**
- 10 **Stosuj zabezpieczenia w postaci polaryzacji i uziemienia wtyczki.** Wtyczka spolaryzowana jest wyposażona w dwa bolce, przy czym jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem jest wyposażona w dwa bolce czynne oraz wtyk uziemiający. Szerszy bolec lub trzeci wtyk zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka sieciowego, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- 11 **Zabezpieczaj przewód zasilający przed nadeptaniem lub zagięciem, szczególnie przy wtyczce, gniazdku elektrycznym i w miejscu wyprowadzenia z urządzenia.**
- 12 **Używaj wyłącznie akcesoriów/części zalecanych przez producenta.** Montaż urządzenia należy przeprowadzać zgodnie z instrukcjami producenta. Ponadto należy używać akcesoriów montażowych przez niego zalecanych.
- 13 **Używaj tylko wózków, podstaw, trójnogów, wsporników lub stołów montażowych zalecanych przez producenta lub sprzedawanych z urządzeniem.** W przypadku przewożenia urządzenia zamontowanego na wózku należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ przewracający się wózek może spowodować obrażenia ciała. Gwałtowne zatrzymania, użycie nadmiernej siły oraz poruszanie się po nierównych powierzchniach może spowodować przewrócenie się wózka z urządzeniem.
- 14 **W czasie burzy lub w przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas odłącz urządzenie od źródła zasilania.** Nie dotyczy to sytuacji gdy musi być zachowana realizacja konkretnych funkcji, na przykład systemów ostrzegawczych.
- 15 **Serwis zlecaj wykwalifikowanym pracownikom obsługi.** Serwis urządzenia jest konieczny, gdy zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład nastąpiło uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, na urządzenie została wylana ciecz lub do jego wnętrza dostały się ciała obce, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- 16 **Unikaj wstrząsów mechanicznych.** Silne uderzenia i wstrząsy mogą uszkodzić aparaturę. Chwytaj i przenoś sprzęt ostrożnie, unikając upuszczenia.
- 17 **Nie pozwól, aby na urządzenie spadły krople wody, ani nie stawiaj na nim pojemników z cieczą, np. wazonów.**

- 18 **Nie wystawiaj baterii (zestawu baterii lub baterii umieszczonych w urządzeniu) na działanie nadmiernego ciepła wywołanego np. przez promienie słoneczne lub pożar.**



Przeostrożenie! Nieprawidłowa wymiana baterii grozi wybuchem. Baterię można wymienić tylko na baterię tego samego typu lub odpowiednik. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska i odpowiednimi procedurami.

- 19 **Instalacja wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.** Nie należy używać tego urządzenia w miejscach przeznaczonych do celów mieszkalnych.
- 20 **Kondensacja.** W celu uniknięcia kondensacji należy odczekać kilka godzin przed włączeniem urządzenia, jeśli zostało ono przetransportowane z zimnego do ciepłego miejsca.
- 21 **Uszkodzenie słuchu.** W przypadku urządzenia z wyjściem audio w celu zapobiegania uszkodzeniu słuchu nie należy przez dłuższy czas słuchać emitowanych dźwięków przy ustawieniu wysokiego poziomu głośności.
- 22 **NIE OTWIERAJ OBUDOWY, NIE DOKONUJ SAMODZIELNYCH PRÓB NAPRAWY LUB MODYFIKACJI URZĄDZENIA.** Urządzenie nie zawiera elementów przeznaczonych do samodzielnego demontażu lub naprawy przez użytkownika. W sprawach utrzymania i konserwacji sprzętu kontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. Samodzielne otwarcie obudowy urządzenia lub ingerencja w podzespoły wewnętrzne unieważnia gwarancję. Zastosowanie niedozwolonych części zamiennych może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne niebezpieczeństwa.
- 23 **Kontrola bezpieczeństwa.** Po zakończeniu obsługi serwisowej lub naprawy urządzenia należy poprosić pracownika serwisu o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu stwierdzenia, czy urządzenie działa prawidłowo.



Niebezpieczeństwo! Przeciężenie – nie wolno doprowadzać do przecięcia gniazdek elektrycznych i przedłużaczy, ponieważ grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.

- 24 **Źródła energii.** Zasilanie urządzenia musi być zgodne co do typu z opisem umieszczonym na tabliczce znamionowej. W przypadku braku pewności co do źródła zasilania należy skonsultować się z dystrybutorem urządzenia lub z lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym. Jeśli urządzenie jest przeznaczone do zasilania z akumulatora, należy zastosować się do instrukcji obsługi.
- 25 **Linie energetyczne.** Systemu do zastosowań zewnętrznych nie należy umieszczać w pobliżu napowietrznych linii energetycznych, latarni lub obwodów energetycznych lub w miejscach, w których mógłby spaść na takie linie lub obwody energetyczne. Podczas montażu instalacji na zewnątrz budynku należy zachować najwyższe środki ostrożności, aby nie dotknąć obwodów lub linii energetycznych, ponieważ grozi to śmiercią.



Niebezpieczeństwo! Przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia – w otwory w urządzeniu nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one zetknąć się z miejscami pod wysokim napięciem lub częściami mogącymi spowodować zwarcie i w konsekwencji spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy.

26 **Pośrednie uziemienie ochronne.** Urządzenie o konstrukcji klasy I należy podłączyć do gniazdka zasilającego z ochronnym złączem uziemiającym.


Bezpośrednie uziemienie ochronne. Urządzenie o konstrukcji klasy I należy podłączyć do gniazdka sieci zasilającej z ochronnym złączem uziemiającym.


Uwaga dotycząca podłączania do źródła zasilania:


- » W przypadku urządzeń podłączonych na stałe łatwo dostępna wtyczka sieciowa lub odłącznik zasilania wszystkich biegunów powinny być zamontowane na zewnątrz urządzenia i zgodnie z wszelkimi obowiązującymi zasadami dotyczącymi instalacji.
- » W przypadku urządzeń odłączanych od źródła zasilania gniazdko elektryczne powinno znajdować się blisko urządzenia oraz powinno być łatwo dostępne.




Ta etykieta może znajdować się na spodzie urządzenia ze względu na ograniczoną ilość miejsca.

 **Przeostroga!** W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym NIE NALEŻY otwierać pokryw. Serwis należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom obsługi.

 **Ostrzeżenie!** W celu zapobiegania pożarom lub porażeniu prądem elektrycznym nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

 **Ostrzeżenie!** Instalacji powinien dokonywać wykwalifikowany personel serwisowy zgodnie z kodeksem National Electrical Code lub przepisami obowiązującymi w danym kraju.

 **Ostrzeżenie! Odłączanie zasilania:** Jeśli urządzenie jest podłączane do zasilania sieciowego i w zestawie znajduje się kabel zasilania, odłączenie zasilania następuje w wyniku odłączenia kabla zasilania od wtyczki zasilania sieciowego. Jeśli w zestawie znajduje się zasilacz prądem przemiennym/stałym, a wtyczka zasilania sieciowego stanowi część urządzenia, odłączenie zasilania następuje za pośrednictwem tego zasilacza. Gniazdo zasilające powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu w pobliżu urządzenia.



Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne

Urządzenia elektryczne i elektroniczne, które nie są już używane, należy przekazać do utylizacji w odpowiednich zakładach przetwórczych (zgodnie z dyrektywą UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Aby usunąć stare urządzenia elektryczne i elektroniczne, należy skorzystać z odpowiedniego systemu zwrotu i odbioru sprzętu stosowanego w danym kraju.



Stosowane na wysokościach nieprzekraczających 2000 m n.p.m.




Stosowane poza regionami o klimacie tropikalnym.

2. Wygląd zewnętrzny

Panel frontowy



Panel tylny



3. Akcesoria na wyposażeniu

- | | | | |
|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| » Antena AM | × 1 | » Bezprzewodowy pilot | × 1 |
| » Antena FM | × 1 | » Przewód zasilający | × 1 |
| » Kabel 2× RCA CINCH | × 1 | | |

4. Instalacja

1. Podłączyć dostarczony kabel RCA CINCH do wyjścia L,R
2. Podłączyć przewód zasilający do urządzenia a następnie do źródła zasilania prądem przemiennym o napięciu 230 V.
3. Podłączyć przewód uziemiający

5. Funkcje

Odtwarzacz CD, MP3 oraz radiowy z wbudowanym regulatorem głośności:

- » Czytnik plików MP3 z USB oraz kart pamięci typu SD
- » Kompatybilność z kartami pamięci do 32 GB
- » Przeciwwstrząsowy system odtwarzania płyt CD
- » Odtwarzanie płyt Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3
- » Wyświetlacz czasu odtwarzania / czasu do końca utworu / nawigowanie po plikach i folderach karty pamięci
- » Funkcja pojedynczego odtwarzania pliku audio
- » Funkcja przewijania do przodu i tyłu pliku audio
- » Funkcja zapętlenia odtwarzania (1 utwór w pętli, cały folder odtwarzany w pętli, losowe odtwarzanie)
- » Wsparcie tagów ID3
- » Sterowanie odtwarzaczem z pomocą bezprzewodowego pilota na podczerwień
- » Montaż w szafie instalacyjnej 482 mm (19")
- » Wspierane formaty audio: MP3, WMA
- » Wejście audio z zewnętrznego źródła typu jack 3.5 mm (AUX IN)
- » Do zastosowań w systemach HI-FI oraz PA



6. PMS-05 – opis przycisków na front panelu

Funkcje odtwarzacza CD /USB / kart SD

POWER	Przycisk służący do włączania i wyłączenia systemu.
VOLUME	Służy do regulacji głośności wyjściowej odtwarzacza
PLAY / PAUSE	Naciśnij, aby rozpocząć i przerwać odtwarzanie
AUX IN	Podłącz wejście iPod'a lub inne źródło dźwięku – gniazdo MINI JACK 3,5
0 ~ 9 M1 ~ M10	0 ~ 9 klawisze numeryczne – wybieranie utworów M1 ~ M10 – wybierz kanał pamięci
STOP / EJECT	Przycisk do zatrzymania odtwarzania i wysunięcia dysku CD. » Naciśnij, aby zatrzymać; Wyświetlacz LCD pokazuje całą liczbę ścieżek. » Naciśnij ponownie, aby wysunąć dysk; Wyświetlacz LCD pokazuje „EJECT”. » Naciśnij ponownie, dysk zostanie automatycznie wsunięty.
CD / USB / SD RADIO	Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję CD, Tryb USB, karta SD lub RADIO.
RAN / ENTER	Odtwarzanie losowe. » Naciśnij, aby odtwarzać wszystkie utwory w losowej kolejności. Wyświetlacz LCD pokazuje „RANDOM”. » Naciśnij ponownie, wyświetlacz LCD pokazuje „Enter”, aby potwierdzić funkcję „PROG” (patrz rozdział „PROG” dla obsługi funkcji programu)

REP. / ID3

POWTARZAĆ:

- » Naciśnij raz, wyświetlacz LCD pokaże „REPEAT 1”, powtórz bieżący utwór.
- » Naciśnij dwukrotnie: REPEAT FOLDER (dla formatu MP3).
- » Naciśnij trzeci raz: REPEAT ALL: powtórz wszystkie ścieżki.
- » Naciśnij ponownie, aby anulować funkcję powtarzania.

ID3:

- » Naciśnij przycisk ID3 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu LCD pojawią się informacje takie jak tytuł, album, numer utworu, format.

▶▶ FOLDER

Naciśnij, aby przejście do następnego folderu.

◀◀ FOLDER

Naciśnij, aby przejście wstecz do ostatniego folderu.

◀◀ REV

Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu.

▶▶ FWD

Naciśnij, aby przejść do poprzedniego utworu.

F.F.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przewinąć odtwarzanie do przodu.

F.B.

Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przewinąć odtwarzanie do tyłu.

MUTE

Naciśnij, aby tymczasowo wyciszyć dźwięku.

PROG.

Przyciśnij, aby zapamiętać kolejność odtwarzanych utworów. Można zapisać do 10 utworów.

- » Naciśnij <PROG.>, Wyświetlacz LCD pokaże „PROGRAM”. Wybierz żądany utwór za pomocą przycisku <SKIP>, a następnie naciśnij przycisk <ENTER> aby zapisać utwór nr 1, wyświetlacz LCD pokazuje „00 01” dla utworu nr 1. Naciśnij <ENTER> ponownie, aby zapisać utwór nr 2; wyświetlacz LCD pokazuje „00 02”. Zaczni od nowa proces do 10 utworów.
- » Naciśnij <PLAY / PAUSE>, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów. Naciśnij przycisk <REV> ◀◀ lub <FWD> ▶▶, aby wybrać zaprogramowane utwory.
- » Naciśnij <PROG.> Ponownie, aby anulować funkcję programu.

Funkcje Radia

CD / USB / SD RADIO	Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb RADIO.
BAND	Przełączanie na FM lub AM
TUNNING UP TUNNING DN	Naciśnij <TUNNING UP> lub <TUNNING DN>, aby wyszukać stację. Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aby przejść do automatycznego wyszukiwania skanowania. Skanowanie zatrzymuje się, gdy urządzenie odnajdzie stację radiową.
M1 ~ M10 buttons	Zapamiętywanie stacji radiowych. Można zapisać do 20 stacji: AM x 10 / FM x 10. <ul style="list-style-type: none">» Naciśnij przycisk <TUNNING UP> / <TUNNING DN>, aby rozpocząć skanowanie stacji radiowych. Naciśnij <M1 ~ M10>, aby zapisać stację radiową pod wybraną pozycją 1-10; Wyświetlacz LCD pokazuje „CH1 ~ 10”.» Aby odtworzyć zapisaną stację, naciśnij bezpośrednio przycisk <M1 ~ M10> w trybie RADIO.

Uwaga:

- » Nie należy wkładać płyty CD średnicy 8 cm.
- » Gdy wkładasz dysk do odtwarzacza CD lub wyjmujesz dysk, pozwól aby mechanika odtwarzacza działała automatycznie. Zabrania się ręcznego pchania lub wyjmowania dysku przed całkowitym wejściem / wyjściem dysku z urządzenia, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie urządzenia.


7. Pilot zdalnego sterowania

Przyciski pilota działają w analogiczny sposób co klawisze na panelu przednim odtwarzacza.




Instalacja baterii pilota zdalnego sterowania.


1. Aby otworzyć pokrywę baterii (z tyłu pilota), naciśnij klawisz i przesunij go od lewej do prawej, następnie wyciągnij go.



2. Włóż nową baterię (typ baterii: CR2025 3 V).







3. Odwróć działania określone w punkcie numer 1.




- » W celu prawidłowego działania front pilota powinien być skierowany do środkowej części płyty czołowej odtwarzacza.
- » Optymalna odległość odbioru wynosi 3 metry.
- » Maksymalna odległość wynosi 5 metrów

Funkcje odtwarzacza CD / USB / kart SD

EJECT	Naciśnij, aby wysunąć lub włożyć dysk.
MODE	Naciśnij, aby wybrać tryb CD, USB, karty SD lub RADIO.
PLAY / II	Naciśnij, aby odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie.
STOP	Naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie.
F.F	Naciśnij, aby przewinąć do przodu. Naciśnij ponownie, aby anulować.
F.B	Naciśnij, aby szybko przewinąć do tyłu.
F.WD	Naciśnij, aby przejść do następnego utworu.
REV.	Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego utworu.
0 ~ 9 M1 ~ M10	0 ~ 9 klawisze numeryczne – Wybieranie utworów M1 ~ M10 – wybór na pamięci
REPEAT	Funkcja powtarzania odtwarzania. <u>Aby odtworzyć zwykły format muzyki:</u> <ul style="list-style-type: none">» Naciśnij raz, aby powtórzyć bieżący utwór. Wyświetlacz LCD pokazuje „REPEAT 1”.» Naciśnij ponownie, aby powtórzyć całą płytę CD. Wyświetlacz LCD pokazuje „REPEAT ALL”.» Następnie naciśnij ponownie, aby anulować funkcję powtarzania. <u>Aby odtworzyć format MP3 płyty CD, USB lub karty SD:</u> <ul style="list-style-type: none">» Naciśnij przycisk ID3 przez 3 sekundy, na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja s1. Naciśnij, aby powtórzyć bieżący utwór. Wyświetlacz LCD pokazuje „REPEAT”.» Naciśnij ponownie, aby powtórzyć bieżący folder. Wyświetlacz LCD pokazuje „REPEAT FOLDER”.» Następnie naciśnij ponownie, aby powtarzać całe utwory. Wyświetlacz LCD pokazuje „REPEAT ALL”.» Naciśnij ponownie, aby anulować funkcję powtarzania.
ID3	Naciśnij przycisk REPEAT przez 3 sekundy. LCD pokazuje takie informacje jako tytuł, album, numer utworu, format.
RAN	Naciśnij, aby odtworzyć wszystkie utwory w losowej kolejności. Wyświetlacz LCD pokazuje „RANDOM”. Naciśnij ponownie, aby anulować funkcję odtwarzania losowego.

FOLDER	Naciśnij, aby przejść do następnego folderu; Wyświetlacz LCD pokazuje numer folderu.
	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie – przycisk służy do tymczasowego wyciszenia dźwięku.
	Naciśnij, aby potwierdzić wykonanie operacji.
A → B	Zakres powtarzania. <ul style="list-style-type: none">» Naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie początku pamięci.» Naciśnij ponownie, aby zatrzymać na końcu obszaru pamięci.» Naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie.
Numeral 0 ~ 9	Naciśnij, aby wybrać żądany utwór.
PROG.	Funkcja służy do programowania kolejności odtwarzania utworów. Można zapisać do 10 utworów. <ul style="list-style-type: none">» Naciśnij <PROG.>, Wyświetlacz LCD pokaże „PROGRAM”.» Wybierz żądany utwór za pomocą przycisku <SKIP>, a następnie naciśnij przycisk <ENTER>, aby zapisać utwór nr 1, wyświetlacz LCD pokazuje „00 01” dla pierwszego utworu. Naciśnij <ENTER> ponownie dla przechowywanie drugiego utworu; Wyświetlacz LCD pokazuje „00 02”.» Zaczynj od nowa powyższy proces dla pozostałych utworów.» Naciśnij <PLAY / II>, aby rozpocząć odtwarzanie zaprogramowanych utworów. Naciśnij <REV>  lub <FWD>  aby wybrać zaprogramowane utwory.» Naciśnij <PROG> ponownie, aby anulować funkcję programu.

Funkcje Radia

CD / USB / SD RADIO	Naciśnij, aby wybrać tryb radia.
BAND	Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy FM lub AM.
TUNNING 	Naciśnij w celu rozpoczęcia ręcznego wyszukiwania stacji radiowych
AUTO SCAN - / +	Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Skanowanie zatrzymuje się, gdy urządzenie znajdzie stację.
MEMORY	Można zapisać do 10 stacji. Naciśnij <TUNNING>, aby rozpocząć skanowanie stacji. Naciśnij przyciski <M1 ~ M10>, aby zapisać 1 ~ 10 stacji w odpowiedniej pamięci.
M1 ~ M10	Naciśnij, aby bezpośrednio odtwarzać zapamiętane kanały.



We make everyday life safer

Ambient System Sp. z o.o.

ul. Bysewska 27 | 80-298 Gdańsk

T: +48 58 345 51 95

ambient@ambientsystem.eu

www.ambientsystem.pl